

Instrukcja czyszczenia szkła Polflam z udziałem satyny

Szkoło pojedyncze Polflam satynowe (matowe) zbudowane jest z dwóch szyb hartowanych, z których jedna jest satynowa – satyna ta znajduje się od strony zewnętrznej szkła Polflam, w związku z czym jest bardziej narażona na zabrudzenia i uszkodzenia. Konieczne jest zatem zwrócenie większej uwagi na konserwację takiego rodzaju szkła.

Do czyszczenia powinny być używane środki nie zawierające silikonów, silnych roztworów zasadowych oraz kwasów. Czyszczenie szkła, jak również usuwanie pozostałości z naklejek i przekładek powinno zostać wykonane przy pomocy łagodnych środków czyszczących. Zabrudzenia powinny być usuwane przy użyciu dużej ilości wody, za pomocą czystej gąbki lub ściereczki.

Trudne do usunięcia zabrudzenia, które nie mogą zostać usunięte zwykłymi środkami powinny być wstępnie usuwane przy użyciu specjalnych środków czyszczących (np. Ajax, Cillit Bang, Mr Muscle). Nie wolno stosować przedmiotów o ostro zakończonych krawędziach (np. żyletki) oraz roztworów czyszczących zawierających cząsteczki ściernie